



DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Přezkoumal	Vedoucí obalovny	Petr Hudec	1.2. 2019	
Schválil	Jednatel společnosti	Ing. Muthsam	1.2. 2019	

OBSAH: CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	4
1. ORGANIZACE DOPRAVY	4
2. VÝJEZDY A VJEZDY	5
3. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA	5
4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI ČERPÁNÍ BITUMENU Z CISTERNY	6
5. PARKOVÁNÍ VOZIDEL	7
6. POHYB OSOB V AREÁLU OBALOVNY	7
7. OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, VYKLÁDACÍCH A NAKLÁDACÍCH PROSTORŮ	7
8. ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ	7
9. NEHODY A ÚRAZY	7
10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ	8
11. ÚČINNOST DPŘ A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ	8

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Dopravně – provozním řádem (dále jen DPŘ) jsou v souladu ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění, vymezena pravidla užívání a u zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků a pohybu osob po komunikacích vnitřního areálu, které jsou ve vlastnictví společnosti AHM s.r.o. (dále jen společnosti).

Vnitřním areálem se rozumí ta část areálu společnosti, která začíná vstupem či průjezdem hlavní branou. Ustanovení DPŘ jsou závazná pro všechny subjekty, které se pohybují ve vnitřním areálu společnosti. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky, které se pohybují ve vnitřním areálu společnosti. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky motorové i nemotorové a všechna technická zařízení sloužící k dopravě materiálů a osob a samohybné pracovní a jiné stroje.

DPŘ je vyvěšen na váze u expedienta a povinnost řídit se jeho ustanoveními platí pro všechny uživatele komunikací ve vnitřním areálu společnosti.

1. ORGANIZACE DOPRAVY

- ✓ Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti, kteří používají silniční vozidla, jakožto i chodci, jsou povinni se řídit při provozu zákonem č. 361/00 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 30/2001, ČSN 26 88 05 o provozu manipulačních vozíků, tímto DPŘ a dalšími příslušnými předpisy.
- ✓ Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích:
 - silničních vozidel – nákladní a osobní automobily 15 km/h
 - motorových vozíků 15 km/h
 - ostatních prostředků (nakladač, zvedací stroje) 10 km/h
- ✓ Nakladač v technologii má přednost před všemi dalšími druhy dopravy a chodci. Ostatní účastníci se vhodným způsobem přesvědčí před vjezdem na pracoviště nakladače zařazeného ve výrobním procesu, že byl posádkou zaregistrován a upozorní na sebe např. světelnou houkačkou. Zvuková výstražná znamení jsou v tomto případě zakázána.
- ✓ Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem.
- ✓ V areálu technologií, při vystoupení z vozidla je nutno použít ochrannou přilbu.
- ✓ Pokud dojde v důsledku provozu vozidel či pohybu chodců k vytvoření jakékoliv překážky ve vnitřním areálu společnosti jsou osoby, které takovou skutečnost způsobily, povinny ohlásit to pracovníkovi společnosti.
- ✓ Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti jsou povinni chovat se tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním i nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.
- ✓ Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti plně odpovídají za technický stav, bezpečný provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných předpisů a zodpovídají za to, že dopravní prostředek řídí a obsluhují jen oprávněné, duševně a tělesně způsobilé, mající u sebe příslušné oprávnění.
- ✓ V areálu společnosti lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady.

- ✓ Při přepravě nebezpečný chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na komunikacích v areálu společnosti povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

2. VÝJEZDY A VJEZDY

- ✓ Vjezdy do vnitřního areálu společnosti a výjezdy zněj jsou povoleny hlavní branou.
- ✓ Vstup pěších a cyklistů je přes uzamykatelnou branku.
- ✓ Při vjezdu do vnitřního areálu společnosti jsou řidiči motorových vozidel povinni zastavit vozidlo, ohlásit se na váze obalovny a řídit se pokyny pracovníka společnosti. Při výjezdu s naloženým materiálem je řidič povinen zastavit na váze společnosti, vypnout motor, počkat na zvážení, zaplachtovat korbu naloženou horkou asfaltovou směsí, vyzvednou a podepsat vážní lístek a poté odjet na místo pokládky.
- ✓ Řidiči zásobování (bitumen, kamenivo, filer apod.) jsou povinni si při vjezdu nejprve nechat zvážít plně naložené vozidlo a po vyložení znovu nechat zvážít vozidlo, nechat si potvrdit dodací list a předat jeho kopii.
- ✓ Při vjezdu a výjezdu z vnitřního areálu společnosti je řidič motorového vozidla povinen respektovat dopravní značku stop, nebo dopravní semafor.
- ✓ Při průjezdu jsou uživatelé komunikací ve vnitřním areálu společnosti povinni respektovat pokyny pracovníků společnosti.

3. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA

- ✓ Nakládka asfaltové směsi se provádí na manipulačním místě pod expedičními sily.
- ✓ Vykládka kameniva se provádí na skládkách kameniva přímým násypem do boxů příslušné frakce, která je zřetelně vyznačena.
- ✓ Vykládka bitumenu se provádí na stáčecím místě pro cisterny dle bezpečnostních předpisů pro stáčení bitumenu uvedených v tomto DPR.
- ✓ Při jakékoliv nakládce nebo vykládce musí všichni zúčastnění pracovníci dbát na zásady bezpečnosti práce při manipulaci s materiálem.
- ✓ Na komunikacích a chodnících ve vnitřním areálu společnosti je vykládka a nakládka zakázána. V případě nezbytnosti provést nakládku a vykládku na komunikaci či chodníku je povinen ten, kdo omezení způsobuje, zajisti, aby pro jízdu ostatních vozidel byl zajištěn průjezd o šířce nejméně 3,0 m a při vjezdu do objektu tuto skutečnost oznámit pracovníkovi společnosti.
- ✓ Je zakázáno skladovat materiál a parkovat vozidla v těsné blízkosti (před a za) technologickými linkami a tak, aby bylo zakryto dopravní značení.
- ✓ Je nepřípustné stání vozidla a skladování materiálů ve vzdálenosti menší než 5,0 m od zásobníků hotové asfaltové směsi.

4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI ČERPÁNÍ BITUMENU Z CISTERNY

- ✓ Řidič cisterny nesmí zahájit vykládku (stáčení do příslušných asfaltových sil) bez nahlášení a přítomnosti obsluhy obalovny!
- ✓ Řidič cisterny je povinen nejprve zvážit celou soupravu, předložit veškeré doklady k asfaltovému pojivu (pro případnou kontrolu správně dovezeného druhu asfaltového pojiva). Po zvážení a zapsání do evidence ho obsluha expedice navede na vyznačené stáčecí místo, kde je nutné stojící cisternu označit přenosnými kuželi.
- ✓ Během celého stáčecího cyklu musí být na stáčecím místě přítomna obsluha cisterny a obsluha obalovny, nebo pouze obsluha cisterny s proškolením o nouzovém vypnutí stáčení (označeno symbolem STOP).
- ✓ Řidič cisterny musí být vybaven ochrannými pomůckami chránícími jeho zdraví při manipulaci s nebezpečnou látkou v zahřátém stavu (pracovní oděv, ochranný štít obličeje, teplotně odolné rukavice a vhodnou pracovní obuv).
- ✓ Řidič cisterny připojí stáčecí hadici (může použít trvale namontovanou hadici obalovny, nebo vlastní), ke svému výpustnému potrubí (ventilu) a připraví cisternu na stáčení. Následně upozorní obsluhu o své připravenosti k zahájení stáčení.
- ✓ Po ukončení stáčení vyzve řidič obsluhu obalovny k zastavení stáčecího čerpadla a následně odpojí hadici od svého výpustného potrubí a předá ji obsluze obalovny. Obsluha obalovny pročistí hadici pomocí kladkostroje a patřičně ji zajistí.
- ✓ Po ukončení manipulace na stáčecím místě řidič převáží prázdnou soupravu. Obsluha expedice potvrdí řidiči veškeré potřebné dokumenty, čímž je celý proces stáčení ukončen.
- ✓ Pro případ zjištění malého úniku je k dispozici havarijní souprava umístěna u expedice. Únik je nutné patřičně zajistit a zapsat do zápisu havarijního plánu.
- ✓ Na celém vymezeném území plnicího místa je přísně zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zápalnými prostředky, zakázány jsou rovněž opravy na vozidle všeho druhu. Po odstavení vozidla v areálu stáčecího a plnicího místa musí řidič vypnout motor, zapalování, osvětlení, topení, rádio, autotelefon a případnou vysílačku.
- ✓ Výfuk, elektrické systémy a motor vozidla musí být v takovém stavu, aby nevznikly žádné jiskry.
- ✓ V případě vzniku požáru jsou řidiči, jejichž vozidlo není bezprostředně ohroženo požárem první opustit prostor čerpání a uvolnit příjezdovou komunikaci k místu požáru pro vozidla záchranných jednotek.
- ✓ Pobývání na vyčleněném území plnicího místa je povoleno pouze služebně patřícímu k cisterně.
- ✓ Vozidla, která nemohou opustit areál vlastní silou, nesmějí být v areálu odstavena a musí být co nejrychleji odtažena na náklady vlastníka vozidla.
- ✓ Při zpozorování požáru je nutno neprodleně volat linku 150 a upozornit obsluhu.
- ✓ Na plnicím místě se zakázáno zanechávat odpadky.

5. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

- ✓ Parkování motorových vozidel na komunikacích, na travnatých plochách, chodnicích a ostatních plochách, je zakázáno.
- ✓ Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro jízdu ostatních vozidel a musí zůstat v dohledu tak, aby mohl reagovat na pokyny pracovníků společnosti.
- ✓ Parkování na hlavní komunikaci ve vnitřním areálu společnosti mimo vyhrazené parkoviště je zakázáno.

6. POHYB OSOB V AREÁLU OBALOVNY

- ✓ Všechny osoby se pohybují po okraji vozovek, nebo po chodníku. Pokud není zřízen chodník je nakázáno se pohybovat po levé straně komunikace.
- ✓ Před vstupem na vozovku se musí dotyčná osoba přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozila sebe nebo ostatní účastníky provozu v areálu.
- ✓ Osoby pohybující se v pracovním prostoru nakladače dbají zvýšené opatrnosti.
- ✓ Všechny cizí osoby se mohou po areálu pohybovat pouze v doprovodu příslušného pracovníka obalovny.

7. OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, VYKLÁDACÍCH A NAKLÁDACÍCH PROSTORŮ

- ✓ Veškeré komunikace obalovny Třebovice, musejí být řádně osvětleny dle ČSN 36 00 61, 36 04 10, 36 04 51 a vyhlášky č. 48/1982 Sb. Za řádné osvětlení odpovídá provozovatel, případně uživatel objektu, komunikace, rampy, vykládacího a nakládacího místa atd. Osvětlení komunikací, parkovacích ploch je zapínáno automaticky (spínací hodiny).
- ✓ Poruchy osvětlení se hlásí vedoucímu obalovny.

8. ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ

- ✓ Běžný úklid a čištění průjezdních komunikací zajišťuje obsluha obalovny, strojník obalovny na pokyn vedoucího obalovny
- ✓ odklizení sněhu a zajištění posypu v zimním období provádí v případě potřeby najímaná služba.

9. NEHODY A ÚRAZY

- ✓ Při dopravní nehodě či nehodě na komunikacích či chodnicích ve vnitřním areálu společnosti je účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu vedoucího pracovníka společnosti, jiného odpovědného pracovníka či policie ČR, vyžaduje-li to příslušné zákonné ustanovení, nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení

nehody. V ostatním účastník nehody podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a ostatních právních předpisů.

- ✓ Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první pomoc, případně podle charakteru znění přivolána rychlá lékařská první pomoc nebo zajištěno odpovídající lékařské ošetření.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- ✓ Je přísně zakázáno vstup do areálu osobám podnapilým, nebo osobám, které požili jiné návykové nebo psychotropní látky! Osoby v areálu obalovny jsou povinny podrobit se orientační dechové zkoušce, kterou může provést vedoucí obalovny nebo BOZP zástupce.
- ✓ Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni vyžadovat od všech účastníků provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti dodržování podmínek stanovených tímto DPŘ. Každý je povinen výzvy pracovníka uposlechnout.
- ✓ Zaměstnanci společnosti jsou povinni v případě jakýchkoliv porušení ustanovení DPŘ informovat vedoucího obalovny nebo jednatele společnosti.
- ✓ AHM s.r.o. může odstoupit od uzavřených smluv, poruší-li smluvní partner ustanovení tohoto DPŘ.
- ✓ Odpovědnost kterékoliv osoby určená podle předpisů práva správního či trestního není jakkoli dotčena.
- ✓ Dopravci jsou s tímto "Dopravně provozním řádem" seznámeni a zodpovídají za proškolení svých zaměstnanců a dalších osob zmocněných k odběru zboží v areálu obalovny Třebovice, zejména povinností vyplývajících z dohody ADR, kapitola 1.4, pododdíl 1.4.2.1. a hodnocením pracovních rizik v areálu obalovny Třebovice dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

11. ÚČINNOST DPŘ A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ

- ✓ DPŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2016.
- ✓ DPŘ je umístěn na expedici (váze) obalovny, u vedoucího obalovny a na webových stránkách www.ahmcz.cz.
- ✓ Dodavatelé a odběratelé jsou prokazatelně povinni seznámit s tímto DPŘ všechny své dopravce a zaměstnance, kteří obalovnu navštíví.

OBALOVNA TŘEBOVICE-SITUAČNÍ PLÁN AREÁLU

